

INSTRUKCJA NAKLEJANIA FOLII SAMOPRZYLEPNEJ

Wyciąć wcześniej "z grubsza" naklejkę po obrysie.

Przygotowaną (umytą) powierzchnię spryskać obficie wodą z domieszką płynu do naczyń (np. 0,5L butelka z atomizerem po płynie do mycia szyb - nalać 1 łyżkę stołową płynu do naczyń).

Odklejając papier zabezpieczający naklejkę - całą powierzchnię kleju na naklejce również spryskiwać tym roztworem. Położyć naklejkę na spryskanej wcześniej powierzchni. Woda umożliwi przesuwanie i dopasowanie naklejki.

Po dopasowaniu przyłożyć na wierzch naklejki wcześniej odklejony papier zabezpieczający. Plastikową szpachelką (japonką) wygładzać powierzchnię naklejki (przez papier by nie porysować wydruku) - wypychając wodę na boki. Odciągnąć papier z wierzchu i skontrolować czy nie ma jeszcze pęcherzy - gdy są czynność powtórzyć.

Po wszystkim wytrzeć delikatnie nadmiar wody. Podnoszące się lekko boki należy zostawić w spokoju do czasu wyparowania wody. Potem - po kilku godzinach lub na drugi dzień - odstające krawędzie docisnąć delikatnie palcami (lub przez papier japonką).

Nadmiar naklejki odciąć nożykiem do tapet dopiero po wyschnięciu (dobrym przyleganiu krawędzi naklejki).